

AANMELDEN ALS GEBRUIKER VAN DSTAR-SYSTEEM PI1UTR

- 1. Ga naar <https://registration.pi1utr.nl/Dstar.do>
- 2. Ga naar de rubriek NEW USER , klik op REGISTER
- 3. LEES de spelregels en vink YES aan als je akkoord bent.
- 4. Vul je roepnaam (IN HOOFDLETTERS !), voornaam, email adres en 2x een zelf te kiezen password in. (vergeet dat password niet !
- 5. Klik op OK
- 6. Daarmee is de procedure rond. De sysop moet evenwel je aanmelding goedkeuren en doorgeven aan de centrale databank USROOT in de USA.
- 7. Mail een kopie van je registratie bewijs naar admins@pi1utr.nl
Zodra dat gebeurd is en ook daar accoord is, krijg je van de sysop een email met de goedkeuring en daarna ga je naar het volgende hoofdstuk.

Gebruik Gateway

- Om gebruik te kunnen maken van de gateway via PI1UTR , MOET je jezelf aanloggen als gateway gebruiker van PI1UTR.
- IK KAN DAT NIET VOOR JE DOEN !
- Tot nu toe stond je enkel als DSTAR-gebruiker van PI1UTR geregistreerd in de internationale database
- Volg de onderstaande procedure letterlijk en daarna kun je 1: verifiëren of je aangemeld staat als gateway gebruiker 2: controleren of de status werkt

PROCEDURE gebruik gateway

- 1. Ga naar de PI1UTR website. <https://registration.pi1utr.nl/Dstar.do>
- 2. Log je in met je roepnaam (IN HOOFDLETTERS) en je password.
- 3. Je komt in een menu met verschillende kop titels : KIES Personal information.
- 4. Op de helft van de pagina vind je een niet-ingevulde lijst met initial, RPT, Local IP pcname etc :
- VINK het vakje aan wat voor de 1 staat.
- 5. Vul bij initial ALLEEN een SPATIE in, dus GEEN letters of cijfers !!! dit is cruciaal
- 6. Vink NIETS aan onder RPT , laat dat blanco
- 7. Type in LOWER CASE je roepnaam in bij "pcname"
- 8. Klik ten laatste onder aan de pagina "update" aan
- De pagina wordt ververs. Lukt dit niet gelijk, geef dan de moed niet op, de ROOT server reageert wel eens traag vanwege de enorme data die hij te verwerken krijgt!
- 9. Ga na de update naar het hoofdstuk "terminal information" Dat lijkt leeg te zijn, maar
- 10. Klik op "filter" : je ziet nu je eigen roepnaam in een lijstje staan met een receive time van 1970 of zo, bij anderen staat de laatst gehoorde datum en tijd.
- 11. Knijp nu eenmaal de PTT-toets (op 430.600) van je porto of je tranceiver in en luister of PI1UTR een piepje teruggeeft.
- 12. Ververs de pagina onder view, vernieuwen of reload of wat dan ook in je browser en je ziet nu ook bij jouw call de laatst gehoorde datum en tijd staan.

Succes en veel plezier bij D-Star www.d-star.nl

Tip: Check registratie via deze link <http://gb7dv.g1dva.net/prodg2db.html>